


Parça Yıkama Cihazı Bağlantı Kılavuzu



16'lı Dişi Makine Fişi
1 -) L1 - 380V Giriş
2 -) L2 - 380V Giriş
3 -) L3 - 380V Giriş
4 -) NÖTR - 380V Giriş
5 -) NTC
6 -) NTC
7 -) SWITCH
8 -) SWITCH
9 -) U - Pompa Motor
10 -) V - Pompa Motoru
11 -) W - Pompa Motoru
12 -) U - Sepet Motoru
13 -) V - Sepet Motoru
14 -) W - Sepet Motoru
15 -) NÖTR - Isıtıcı Kontaktör
16 -) Faz - Isıtıcı Kontaktör

DİKKAT !!!

Cihaz 3 Faz 380V Nötrlü Olarak Teslim Edilmektedir. Cihaza Elektrik Vermeden Önce Anahtarın Giriş Voltajına Göre Ayarlı Olduğundan Emin Olunuz.

MSD

E N D Ü S T R İ

ELEKTRONİK-ARGE-MÜHENDİSLİK